

# TREKKER-X2

HANDLEIDING



---

## **Dank u voor de aanschaf van deze mobiele telefoon.**

Lees alle voorzorgsmaatregelen en deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt om veilig en gepast gebruik te waarborgen.

De inhoud, afbeeldingen en schermopnames in deze handleiding kunnen afwijken van het feitelijke product.

Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of doorgegeven in enigerlei vorm, digitaal of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, opnemen of opslaan in een informatiesysteem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Copyright © 2015 Alle rechten voorbehouden

---

## Inhoud

<b>Lezen voordat u verdergaat .....</b>	<b>6</b>
<b>Veiligheidsmaatregelen.....</b>	<b>6</b>
<b>Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging.....</b>	<b>9</b>
<b>SAR-gegevens .....</b>	<b>10</b>
<b>Naleving.....</b>	<b>11</b>
<b>Aan de slag .....</b>	<b>12</b>
<b>Belangrijke functies binnen handbereik.....</b>	<b>12</b>
<b>De SIM/USIM-kaart plaatsen .....</b>	<b>13</b>
<b>SD-kaart plaatsen.....</b>	<b>14</b>
<b>De batterij installeren .....</b>	<b>14</b>
<b>De batterij verwijderen .....</b>	<b>15</b>
<b>De batterij opladen.....</b>	<b>15</b>
<b>Batterijprestaties.....</b>	<b>16</b>
<b>asisactiviteiten .....</b>	<b>18</b>
<b>De telefoon in- en uitschakelen .....</b>	<b>18</b>
<b>Bureaubladbeheer.....</b>	<b>18</b>
<b>Iemand bellen .....</b>	<b>21</b>
<b>Contact opnemen met anderen .....</b>	<b>22</b>

---

<b>Telefoon .....</b>	<b>22</b>
<b>Contacten .....</b>	<b>22</b>
<b>Berichten .....</b>	<b>24</b>
<b>E-mail .....</b>	<b>26</b>
<b>Gmail.....</b>	<b>27</b>
<b>Surfen op internet.....</b>	<b>29</b>
<b>Kaarten .....</b>	<b>29</b>
<b>Verbinding maken .....</b>	<b>30</b>
<b>Wi-fi .....</b>	<b>31</b>
<b>Bluetooth.....</b>	<b>31</b>
<b>Browser .....</b>	<b>33</b>
<b>Amusement.....</b>	<b>34</b>
<b>Foto's maken en video's opnemen.....</b>	<b>34</b>
<b>Een video opnemen .....</b>	<b>35</b>
<b>De Galerij gebruiken .....</b>	<b>35</b>
<b>Muziek afspelen.....</b>	<b>36</b>
<b>Luisteren naar de FM-radio .....</b>	<b>37</b>
<b>Andere toepassingen gebruiken .....</b>	<b>38</b>
<b>Rekenmachine.....</b>	<b>38</b>

---

<b>Agenda.....</b>	<b>38</b>
<b>Klok .....</b>	<b>39</b>
<b>NFC.....</b>	<b>41</b>
<b>OTG .....</b>	<b>41</b>
<b>Geluidsrecorder.....</b>	<b>41</b>
<b>De mobiele telefoon beheren .....</b>	<b>43</b>
<b>DRAADLOOS EN NETWERKEN.....</b>	<b>43</b>
<b>APPARATEN.....</b>	<b>43</b>
<b>PERSOONLIJK.....</b>	<b>45</b>
<b>ACCOUNTS .....</b>	<b>47</b>
<b>SYSTEEM.....</b>	<b>47</b>

---

# Lezen voordat u verdergaat

## Veiligheidsmaatregelen

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om uzelf ervan te verzekeren dat u de mobiele telefoon juist gebruikt.

1. Niet met de mobiele telefoon smijten, gooien of erin prikken. Voorkom vallen, in elkaar drukken en buigen van de mobiele telefoon.
2. Gebruik de mobiele telefoon niet in een vochtige omgeving zoals een badkamer. Voorkom dat de mobiele telefoon doordrenkt raakt of wordt gereinigd in een vloeistof.
3. Schakel de mobiele telefoon niet in wanneer het gebruik ervan verboden is of de telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.
4. Gebruik de mobiele telefoon niet in tijdens het rijden.
5. Volg in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen alle regels en reglementen. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.
6. Schakel de mobiele telefoon uit in vliegtuigen. De telefoon kan storingen veroorzaken in de bedieningsapparatuur van het vliegtuig.
7. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische precisie-instrumenten. De telefoon kan de werking van deze instrumenten verstoren.
8. Probeer de telefoon of accessoires ervan niet te demonteren. Alleen gekwalificeerd personeel mag de telefoon onderhouden of repareren.
9. Plaats de mobiele telefoon of accessoires niet in houders met een

---

krachtig elektromagnetisch veld.

10. Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele telefoon. De erop opgeslagen informatie kan worden gewist door de straling van de telefoon.
11. Stel de mobiele telefoon niet bloot aan hoge temperaturen en gebruik hem niet in de buurt van ontbrandbare gassen zoals bij een benzinstation.
12. Houd de telefoon en accessoires uit de buurt van kinderen. Laat kinderen de telefoon niet gebruiken zonder uw toezicht.
13. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om de kans op ontploffing te voorkomen.
14. Respecteer alle wetten en reglementen voor het gebruik van draadloze apparaten. Respecteer de privacy en rechten van anderen wanneer u het draadloze apparaat gebruikt.
15. Leef de relevante instructies in deze handleiding strikt na wanneer u de USB-kabel gebruikt. Anders kunnen de telefoon of uw pc beschadigd raken.
16. Deze handleiding is alleen als naslagwerk bedoeld. Raadpleeg het materiële object als standaard.
17. Houd het apparaat op ten minste 15 cm van een pacemaker om storingen te voorkomen.
18. Houd het apparaat aan de tegenovergestelde zijde, uit de buurt van het implantaat, om de kans op storing in de pacemaker te voorkomen

---

19. Bij vol volume kan langdurig gebruik van de mobiele audiospeler het gehoor van de gebruiker beschadigen.





---

## Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van sommige functies of toepassingen van derden op het apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke en andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor derden. Verschillende maatregelen worden aanbevolen om u te helpen persoonlijke en vertrouwelijke informatie te beschermen.

- Bewaar het apparaat op een veilige plek om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het apparaatscherm en maak een wachtwoord of ontgrendelpatroon om het apparaat te ontgrendelen.
- Maak periodiek een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op de sim-/usimkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u overstapt op een ander apparaat, moet u alle persoonlijke gegevens op het oude apparaat verwijderen.
- Als u zich bezorgd maakt over virussen wanneer u berichten van een onbekende ontvangt, kunt u deze verwijderen zonder ze te openen.
- Als u het apparaat gebruikt om op internet te browsen, kan dat een risico voor diefstal van uw persoonlijke gegevens opleveren.
- Als u services gebruikt zoals wi-fi of Bluetooth, dient u wachtwoorden in te stellen voor deze services om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Schakel deze services uit als u ze niet gebruikt.
- Installeer software voor apparaatbeveiliging of waardeer deze op en scan regelmatig op virussen.

- 
- Zorg dat uw toepassingen van derden afkomstig zijn uit betrouwbare bronnen. Gedownloade toepassingen van derden moeten worden gescand op virussen.
  - Installeer beveiligingssoftware of patches uitgegeven door andere toepassingsleveranciers.
  - Voor sommige toepassingen moeten locatiegegevens worden doorgegeven. Hierdoor kunnen anderen uw locatiegegevens wellicht delen.
  - Het apparaat kan detectie- en diagnostische gegevens doorgeven aan externe toepassingsleveranciers. Externe leveranciers gebruiken deze gegevens om hun producten en services te verbeteren.

## SAR-gegevens

Tijdens tests is de volgende SAR (Specific Absorption Rate) geregistreerd voor dit model:

SAR hoofd	0,676 W/Kg
SAR lichaam	0,458 W/Kg

---

## Naleving

Dit apparaat voldoet aan belangrijke aanbevelingen en andere relevante vereisten vastgelegd in 1995/5/CE. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring van uw telefoon is beschikbaar op de volgende website: [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

 0700

## Aan de slag

Alle foto's in deze gids zijn alleen bedoeld ter referentie. De feitelijke weergavefuncties van uw telefoon kunnen anders zijn dan hier beschreven, al naar gelang de softwareversie.

### Belangrijke functies binnen handbereik



	Naam	Functie
1	Aan/uit-knop	Op drukken om de telefoon in of uit te schakelen.

2	Volumetoetsen	Druk op de toetsen om het volume aan te passen en de stiltemodus te starten wanneer er een gesprek binnenkomt.
3	Voorste camera	Afbeeldingen met de voorste camera vastleggen.
4	Oorstuk	Luister naar het conversatiegesprek.
5	Starttoets	Druk op de starttoets om terug te gaan naar het startscherm.
6	Menu-toets	Druk op de menu-toets om een hoofdmenu te openen.
7	Aansluiting headset	Oortelefoon plaatsen.
8	Opladen/USB-poort	USB-lijn verbinden.
9	Terugtoets	Terug naar het vorige menu.
10	Achterste camera	Afbeeldingen met achterste camera vastleggen.
11	Luidspreker	Versterkte spraak.

## De SIM/USIM-kaart plaatsen

De telefoon moet werken met een kaart geleverd door uw serviceprovider.

---

De kaart bevat alle abonnementsgegevens.

Plaats de SIM/USIM-kaart met de metalen contacten omlaag en het afgesneden hoekje tegenover dat van de sleuf.

#### Opmerkingen:

1. Als er geen kaart is geïnstalleerd, wordt er 'Geen kaart' weergegeven op het scherm. Als er fouten tijdens het plaatsen optreden of de kaart beschadigd is, wordt er 'Geen service' op het scherm weergegeven nadat de telefoon is opgestart.
2. Als uw kaart is vergrendeld met een pincode, moet u die code opgeven wanneer u de telefoon start. Neem desgewenst contact op met uw netwerkserviceprovider.
3. Wanneer u de kaart plaatst, dient u beschadiging door statische elektriciteit, krassen en buigen te voorkomen en moet u de kaart uit de buurt van kinderen houden.

#### SD-kaart plaatsen

Plaats SD-kaart met de metalen contacten omlaag en het afgesneden hoekje tegenover dat van de sleuf.

#### De batterij installeren

U moet de batterij installeren en opladen om de telefoon te kunnen

---

gebruiken. Plaats de rand aan de bovenkant van de batterij in de basis van de telefoon. Raak het metalen contact op de telefoon aan, duw de batterij vervolgens omlaag en klik hem op zijn plaats.

#### Opmerking:

De telefoon is alleen geschikt voor gebruik met originele batterijen en opladers. Het gebruik van andere batterijen of opladers kan de telefoon beschadigen en de garantie laten vervallen.

#### De batterij verwijderen

Zorg dat de telefoon is ingeschakeld om te voorkomen dat belangrijke informatie verloren gaat.

Pak de batterij vast aan de onderkant en verwijder hem uit de telefoon.

#### De batterij opladen

Nieuwe batterijen worden gedeeltelijk opgeladen verzonden. Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u de batterij opladen. Sommige batterijen werken het beste nadat ze een paar keer volledig opgeladen/ontladen zijn.

1. Sluit de gegevenskabel en oplader aan. Sluit het ene uiteinde aan op de gegevenspoort van de telefoon.
2. Sluit het andere uiteinde van de oplader aan op een geschikt stopcontact (100-240 V wisselstroom).

- 
3. Wanneer de telefoon aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, verwijdert u de oplader.

#### Opmerkingen:

1. Voordat u begint met opladen, moet de batterij in de telefoon zijn geïnstalleerd.
2. De batterij kan zich geleidelijk ontladen, zelfs wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Als de batterij te lang leeg is, kunnen de gegevens op uw telefoon mogelijk verloren gaan. Dus zelfs als u de telefoon langdurig niet gebruikt, moet u de batterij zo nu en dan opladen om te voorkomen dat deze volledig leeg raakt.
3. Bij een lagere spanning duurt het opladen langer.
4. Het opladen duurt langer als de telefoon tijdens het opladen wordt gebruikt.
5. De normale oplaadtemperatuur is 0°C-40°C.

#### Batterijprestaties

	4050 mAh (standaardbatterij)
Stand-by tijd*	600 uur
Gesprekstijd*	37 uur



- 
- Er zijn veel omstandigheden die de stand-by tijd van de batterij kunnen beïnvloeden, zoals de lokale netwerkomstandigheden, de instellingen van de telefoon, frequent gebruik, het gebruik van dataservices enz.
  - De prestaties van de batterij zijn ook afhankelijk van de oplaadstatus en de temperatuur.

---

## asisactiviteiten

### De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen: Houd de aan/uit-toets langer dan drie seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen.

De telefoon uitschakelen: Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het pop-upmenu te openen en selecteer 'Uitschakelen'. Als het apparaat is uitgeschakeld, kunt u niets ontvangen, niet bellen en geen andere activiteiten uitvoeren.

### Bureaubladbeheer

#### **Het scherm vergrendelen**

De schermvergrendeling voorkomt ongewenste acties op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. Wanneer u de telefoon gedurende een bepaalde, vooraf ingestelde periode niet gebruikt, wordt het scherm automatisch vergrendeld als u de schermvergrendeling had ingeschakeld in de → beveiligingsinstellingen.

#### **Het scherm ontgrendelen**

U kunt het scherm ontgrendelen op grond van uw instellingen.

Volgens de standaardmanier trekt u de vergrendeling naar rechts nadat u het

---

scherm hebt ingeschakeld door op de aan/uit-toets te drukken.

### **Pictogram toevoegen**

Houd een geselecteerd pictogram in het hoofdmenu ingedrukt en sleep het naar het bureaublad. Zet het pictogram op de gewenste plek en laat het los.

### **Pictogram verwijderen**

Houd een op het bureaublad geselecteerd pictogram ingedrukt. Het pictogram 'xVerwijderen' verschijnt. Sleep het pictogram naar 'xVerwijderen' en laat het vervolgens los.

### **Statusbalk**

In een statusbalk boven aan het scherm worden gegevens en meldingen over de telefoonstatus weergegeven.

### **Achtergrond wijzigen**

Druk lang op de bureaubladruimte totdat het volgende pop-upmenu verschijnt: Galerij/Live achtergronden/Achtergronden.

---


## Meldingenpaneel

U kunt meldingen zoals niet-gelezen berichten of gemiste oproepen direct in het meldingenpaneel openen.

Het paneel openen:

Houd de statusbalken ingedrukt met uw vingers en sleep deze omlaag.

## Toepassingen en widgets openen

Raak in het startscherm  aan om de toepassingslijst te openen

In de lijst Toepassingen kunt u het volgende doen:



- Raak een pictogram aan om een toepassing te openen.
- Raak de tab WIDGETS aan om naar de lijst met widgets te gaan.

## Mappen in het startscherm beheren

- Een map maken: Sleep een toepassingspictogram naar een ander toepassingspictogram om een nieuwe map met beide pictogrammen te maken.
- De naam van een map wijzigen: Raak in het startscherm een map aan en raak vervolgens het naamveld van de map eronder aan.

- 
- Een map verwijderen: Houd in het startscherm een map ingedrukt en sleep deze vervolgens naar de prullenmand.

## Iemand bellen

Klik om de belinterface te openen in het lege scherm of in het menuscherm, geef het telefoonnummer op en klik op  om te bellen. Klik op de knop Einde of druk op de Aan/uit-toets om een gesprek te beëindigen. Als u een fout maakt, kunt u klikken op  om het nummer te verwijderen of kunt u het pictogram ingedrukt houden om alle nummers voor de cursor te verwijderen.



## Aanraakpaneel voor natte vingers

Het aanraakscherm werkt ook met natte vingers. Dit betekent dat als uw vingers een beetje vochtig zijn, u toch nog kunt werken met het aanraakscherm. Het betekent niet dat u met het scherm onder water kunt werken.

---

# Contact opnemen met anderen

## Telefoon

Voer het telefoonnummer in, klik op  om te bellen, klik op  om het nummer te verwijderen dat u niet nodig hebt of houd het pictogram ingedrukt om alle nummers voor de cursor te verwijderen.

## Contacten


Al uw contacten worden alfabetisch weergegeven in een lijst waar u door kunt bladeren.

Klik op de menutoets om het submenu weer te geven: Weer te geven contacten/Importeren/Exporteren/Accounts/Kopiëren/Geheugenstatus/ Batchbewerking/Instellingen.

## Een contact toevoegen

Klik op . U kunt een nieuw contact toevoegen aan de telefoon of kaart.

## Zoeken naar een contact

1. Klik op .
2. Geef de eerste paar letters van de contactnaam op om alle contacten weer te geven die met die letters beginnen.


---

## **Een contact toevoegen aan uw favorieten**

Raak een contact aan en raak vervolgens het sterretje rechts van de naam van het contact aan. Het sterretje wordt wit.

## **Een contact bewerken**

U kunt de gegevens die u voor een contact hebt opgeslagen, te allen tijde wijzigen.

1. Raak in de lijst met contacten het contact aan dat u wilt bewerken en raak vervolgens  aan.
2. Raak de categorie contactgegevens aan die u wilt wijzigen: naam, telefoonnummer, e-mailadres of andere gegevens die u eerder hebt opgeslagen.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de contactgegevens en raak vervolgens 'GEREED' aan. Raak 'ANNULEREN' om al uw wijzigingen te annuleren.

## **Een microSD-kaart gebruiken om een back-up te maken van uw contacten**



1. Raak in de lijst met contacten de menu-toets aan.

- 
2. Raak 'Importeren/exporteren' aan in het weergegeven menu om te selecteren wat u wilt.
  3. Selecteer Exporteren naar opslag.
  4. Raak OK aan om de telefoongegevens van uw contact te exporteren naar de geïnstalleerde microSD-kaart.

U kunt ook de back-up van de .vcf-bestanden op de microSD-kaart kopiëren naar uw computer. De bestanden zijn opgeslagen in een map op de microSD-kaart.

## **Groepen beheren**

### **Een groep maken**

1. Raak  aan in de lijst met contacten.
2. Raak  aan in het weergegeven menu.
3. Geef de naam en opmerking op die u aan de groep wilt toewijzen.
4. Klik op 'GEREED'.

## **Berichten**

Met de toepassing Berichten kunt u tekstberichten (sms) en multimedieberichten (mms) uitwisselen met iedereen die een telefoon heeft die geschikt is voor sms- of mms-berichten.



---

## Een bericht maken



Klik op **BERICHT MAKEN** om een bericht te maken. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in en bewerk de inhoud.

### 1. Voor telefoonnummer:

- U kunt op het toetsenbord klikken om het nummer direct in te voeren.
- U kunt een nummer selecteren in uw contacten.
- U kunt meerdere nummers selecteren om te verzenden.

### Opmerkingen:

Als het bewerken van een bericht wordt onderbroken door binnenkomende gesprekken, de wekker of uitschakeling, wordt de ingevoerde tekst tijdelijk opgeslagen.

2. Klik op 'Bericht typen' om het bericht te bewerken. Klik op , Vervolgens kunt u de gewenste foto's, video's of audio verzenden.
3. Wanneer u gereed bent om het bericht te verzenden, klikt u op ''.

## Een multimediebericht openen en weergeven

1. Raak in de berichtenlijst de berichtthread aan die u wilt weergeven.
2. Raak het multimediebericht aan om het bericht weer te geven.

---

## E-mail

Op de mobiele telefoon hebt u uw e-mail altijd bij de hand. Met de e-mailtoepassing op de telefoon kunt u e-mail van populaire e-mailservices op uw telefoon gebruiken.

### **Een e-mailaccount toevoegen**

Wanneer u de e-mailtoepassing voor het eerst gebruikt, moet u een e-mailaccount configureren. Met de wizard E-mail configureren kunt u uw account configureren. Er worden een aantal populaire e-mailsystemen ondersteund. U kunt werken met dezelfde e-mailservice als op uw pc of u kunt een andere e-mailservice selecteren die u op uw pc gebruikt of u kunt een andere e-mailservice selecteren.

1. Raak in het hoofdmenu de optie e-mail aan.
2. Geef de accountnaam en het wachtwoord op. Raak vervolgens Volgende aan.
3. Wanneer u klaar bent met de instellingen, raakt u Volgende aan.


### **Een e-mailbericht weergeven**

Raak in het scherm Accounts de e-mailaccount aan die u wilt gebruiken.

---

## Gmail

U kunt Gmail openen en gebruiken om e-mail van uw account te lezen en schrijven op elk mobiel apparaat of in elke browser. Gmail gaat niet alleen over e-mail. Met uw Gmail-naam en -wachtwoord kunt u toegang krijgen tot alle Google-apps en -services.

Raak het Gmail-pictogram  aan in een startscherm of in het scherm Alle apps om Gmail te starten.

De telefoon kan het standaardpostvak laden.

### **E-mail lezen.**

Raak een bericht aan om het te lezen. Ongelezen berichten worden vet weergegeven.

### **E-mail organiseren.**


Schakel het vakje naast een bericht in om het te selecteren. Gebruik vervolgens de pictogrammen en het menu onder aan het scherm om de geselecteerde berichten te beheren.

### **Uw instellingen wijzigen**

Raak de menutoets aan om uw voorkeuren in te voeren, een instelling op te

---

halen of hulp te krijgen.

Ongeacht waar u zich bevindt in Gmail, u kunt altijd teruggaan naar het Postvak IN door linksboven op het scherm  aan te raken.

---

# Surfen op internet

## Kaarten

Met kaarten kunt u uw huidige locatie vinden, verkeersomstandigheden in realtime weergeven (al naar gelang de beschikbaarheid in uw gebied) en gedetailleerde richtingaanwijzingen naar uw bestemmingen weergegeven. U kunt satellietafbeeldingen, verkeerskaarten of andere soorten kaarten van uw huidige locatie of andere locaties weergegeven.

## De locatieservice inschakelen

Schakel de locatieservice in voordat u met Kaarten uw locatie of interessante plaatsen opzoekt.

1. Raak in het hoofdmenu 'Instellingen' aan.
2. Raak Locatietoegang aan.
3. Selecteer de locatiemodus, **Hoge precisie** (gebruik GPS, wi-fi en mobiele netwerken om de locatie te bepalen), **Batterij uitsparen**(gebruik wi-fi en mobiele netwerken om de locatie te bepalen),**Alleen apparaat**(gebruik GPS om de locatie te bepalen).

## Zoeken naar interessante plaatsen


1. Raak  aan op de kaart.
2. Geef in het zoekvak de juiste trefwoorden op en raak vervolgens het

---

pictogram Zoeken aan.

3. De zoekresultaten worden weergegeven. Raak een plaats aan waarin u bent geïnteresseerd. In de toepassing Kaarten wordt de locatie ervan weergegeven op de kaart.

### **Richtingaanwijzingen krijgen**

1. Raak  aan wanneer u een kaart weergeeft.
2. Geef uw beginpunt op in het eerste tekstvak en uw bestemming in het tweede.
3. Raak het pictogram aan voor richtingaanwijzingen voor autorijden, openbaar vervoer of lopen.
4. Raak **RICHTINGAANWIJZINGEN KRIJGEN** aan. De richtingaanwijzingen worden weergegeven in een lijst.
5. Raak een richtingaanwijzing in de lijst aan om deze op de kaart weer te geven.

### Verbinding maken

#### **Mobiele netwerken**

Uw mobiele telefoon wordt automatisch geconfigureerd voor gebruik van de 2G/3G/4G-service van uw netwerkprovider (indien beschikbaar) wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt. Merk op dat de SIM/USIM-kaart moet

---

zijn aangebracht.

## **De netwerkverbinding controleren**

1. Raak 'Instellingen' in het hoofdmenu aan.
2. Raak Meer > Mobiele netwerken > Toegangspuntnamen aan.
3. Raak Toegangspuntnamen aan om het netwerk te controleren.

## Wi-fi

### **Wi-fi inschakelen**

1. Raak 'Instellingen' in het hoofdmenu aan.
2. Raak Wi-fi aan om AAN te selecteren.

### **Verbinding maken met een draadloos netwerk**

1. Raak 'Instellingen' in het hoofdmenu aan.
2. Raak Wi-fi aan. Er wordt een lijst weergegeven met gedetecteerde wi-fi-netwerken in het gedeelte wi-fi-netwerken.

## Bluetooth

Uw mobiele telefoon heeft Bluetooth. U kunt daarmee een draadloze verbinding maken met andere Bluetooth-apparaten zodat u bestanden kunt

---

delen met vrienden, handsfree kunt praten via een Bluetooth-headset of zelfs foto's kunt overdragen naar een pc.

Als u Bluetooth gebruikt, dient u binnen een afstand van 10 meter van de andere Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding wilt maken te blijven. Let op dat obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur uw Bluetooth-verbinding kunnen verstoren.

### **Bluetooth inschakelen**

1. Raak Instellingen aan in het hoofdmenu.
2. Raak Bluetooth aan om AAN te selecteren. Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, verschijnt het Bluetooth-pictogram in de meldingsbalk.
3. Raak Bluetooth-instellingen aan en vervolgens de naam van het apparaat om uw mobiele telefoon zichtbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten.

### **Koppelen en verbinding maken met een Bluetooth-apparaat**

Voordat u Bluetooth gebruikt, moet u uw mobiele telefoon als volgt aan een ander Bluetooth-apparaat koppelen:

1. Zorg dat Bluetooth op uw mobiele telefoon is ingeschakeld.
2. Ga naar het hoofdmenu en raak Instellingen > Bluetooth aan. Uw



---

mobiele telefoon begint dan te scannen op Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn.

3. Geef zo nodig het bijbehorende wachtwoord op om de verbinding te maken.

## Browser

Er is op de mobiele telefoon vooraf een internetbrowser geïnstalleerd.

### **De browser openen**

1. Raak Browser aan in het hoofdmenu.
2. Wanneer er tegelijkertijd bekende of open wi-fi-netwerken en mobiele gegevensnetwerken beschikbaar zijn, wordt er standaard een wi-fi-netwerk geselecteerd voor internettoegang.
3. Raak de Menutoets aan om het menu Browseropties te openen.

### **Een webpagina openen**

1. Raak in een browservenster het URL-veld boven aan het scherm aan.
2. Wanneer u het adres opgeeft, verschijnen de bijpassende webpagina-adressen op het scherm. Als u het gewenste adres ziet, raakt u het aan en gaat u direct naar die webpagina of geeft u de gewenste webpagina verder op.

---

# Amusement

De mobiele telefoon is niet alleen een communicatieapparaat en een persoonlijke assistent, maar biedt ook tal van amusementsmogelijkheden. U kunt foto's, video's en audioclips maken, muziek downloaden en ernaar luisteren.


## Foto's maken en video's opnemen

De camera is tegelijkertijd een fototoestel en een camcorder waarmee u foto's kunt maken en video's kunt opnemen.

### De camera openen


1. Raak Camera aan om de camera te openen. De camera wordt geopend in de modus Liggend en is gereed om een foto te maken of een video op te nemen.
2. Raak de Terugtoets aan om de camera te sluiten.

### Een foto maken

1. Klik op Camera om naar de camera-interface te gaan.
2. Klik op  om foto's te maken.
3. In de voorbeeldinterface:

- 
- Geef de foto's weer die u hebt gemaakt.
  - Stel de instellingen voor de foto in.

## Een video opnemen

1. Open de cameratoepassing en schakel vervolgens over naar de modus Camcorder.
2. Wijzig zo nodig de instellingen van de camcorder.
3. Kader de scène waarmee u de video wilt laten beginnen.
4. Raak  aan om een video-opname te starten.



## De Galerij gebruiken

De galerijtoepassing kan automatisch foto's en video's opzoeken op de mobiele telefoon en microSD-kaart. Gebruik de Galerij om foto's en video's te sorteren in mappen, foto's weer te geven en te bewerken, video's te bekijken en een foto in te stellen als achtergrond of als foto voor een contact.

## De Galerij openen

De galerijtoepassing klasseert uw foto's en video's op opslagkaart en geeft deze bestanden weer in mappen. Raak een map aan om de foto's of video's

---

in die map weer te geven.

## **Een foto weergeven**

1. Raak in de Galerij de map aan met de foto's die u wilt weergeven.
2. Raak de foto aan om deze op het volledige scherm weer te geven.

Opmerking:

De fotoviewer ondersteunt de functie voor automatisch draaien. Wanneer u de telefoon draait, gaat de foto automatisch in de juiste stand staan.

## **Muziek afspelen**

Voordat u de muziekspeler gebruikt, moet u muziekbestanden van uw computer kopiëren naar de microSD-kaart.

Zodra u dat hebt gedaan, gaat de speler zoeken naar muziek op de microSD-kaart. Nadat het zoeken is voltooid, kunt u alle beschikbare muziekbestanden uit de muziekbibliotheek weergeven.

Klik om de muziekspeler te openen.

- Nummers: geeft een lijst met alle nummers weer.
- Artiesten: geeft de nummers van verschillende artiesten weer.
- Albums: geeft een lijst met verschillende albums weer.

- 
- Genres: geeft een lijst met verschillende genres weer.
  - Afspeellijsten: geeft de huidige afspeellijst en de opgeslagen afspeellijst weer.

## Luisteren naar de FM-radio

Met de FM-radio kunt u FM-radioprogramma's beluisteren op de mobiele telefoon. Omdat de FM-radio de bijgeleverde, bekabelde stereoheadset gebruikt als antenne, dient u de headset aan te sluiten op de audioconnector van de telefoon voordat u de toepassing opent.

Radio-instellingen opzoeken en afspelen:




1. Klik en selecteer 'Zoeken' om alle kanalen te scannen.
2. Selecteer een kanaal en speel dit af.

---

# Andere toepassingen gebruiken

## Rekenmachine

Voer rekenkundige basisbewerkingen uit, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Raak het pictogram van de  toepassing Rekenmachine aan.
2. Raak de cijfers en operatorsymbolen aan om de berekening uit te voeren.
3. Raak  aan om de resultaten een voor een te wissen of raak aan en houd  ingedrukt om alles te wissen.

## Agenda

1. Met de app Agenda kunt u uw planning weergeven en bewerken.
2. Als u de Agendaweergave wilt wijzigen, raakt u de datum linksboven aan en kiest u Dag, Week, Maand of Agenda.


## Agenda maken

1. Druk op de menu-toets en klik op de knop 'Nieuwe gebeurtenis'.
2. Voordat u een gebeurtenis kunt toevoegen, moet u ten minste één agenda-account toevoegen aan uw apparaat en een agenda zichtbaar maken.
3. Voer een naam/locatie/tijd enzovoort in.


- 
4. Klik op de knop 'Gereed'.

De nieuwe agenda wordt weergegeven in het menu Agenda wanneer u dit opnieuw opent.

## Klok

Raak het pictogram van de toepassing **Klok** aan . De datum en tijd worden weergegeven.


## Alarm toevoegen

1. Raak het pictogram van de toepassing  **Klok** aan.
2. Raak  aan om het alarm in te stellen en klik op  om een alarm toe te voegen.
3. Stel het alarm naar wens in.
4. Raak Gereed aan.

## Een alarmwaarschuwing uitschakelen

Wanneer een gepland alarm wordt ingeschakeld, verschijnt er een pop-upvenster met de titel van het alarm.

## Een alarm inschakelen


- 
1. Zoek het gewenste alarm op in de lijst Alarm.
  2. Klik links op de .
  3. Nadat de **OFF** is veranderd in **ON**, is het alarm actief.

## Een alarm bewerken


Raak het alarm dat u wilt bewerken aan in de lijst Alarm. Het bewerkingsscherm wordt vervolgens geopend. Raak na het bewerken

**Gereed** aan.

## Een alarm verwijderen

1. Raak het alarm aan dat u wilt verwijderen.
2. Raak rechtsboven  aan.

### Opmerkingen:

1. Raak rechtsboven op het scherm het pictogram  aan om Instellingen van de wekker te openen.
2. De wekker werkt ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld.
3. Zet de telefoon niet in de modus Stil om te zorgen dat het alarm goed afgaat (tenzij de trilmodus is ingesteld op Altijd aan).
4. Vervang de batterij binnen een minuut omdat anders de gegevens op de telefoon verloren gaan vanwege te weinig stroom.



---

## NFC

Via NFC kunt u met één keer vegen of tikken gegevens uitwisselen met andere smartphones en soortgelijke apparaten in de buurt. Mogelijkheden zijn: de telefoon gebruiken als creditcard, openbaar vervoer betalen en up-to-date planningen ontvangen, interactie met intelligente posters voor meer informatie over bepaalde onderwerpen, spelletjes, koppelingen en meer delen met vrienden door op telefoons te tikken.

Schakel de NFC-functie in de handmatige instelling in om de functie met NFC APK van derden te gebruiken.

## OTG

Dit apparaat ondersteunt de functie OTG zodat u gegevens gemakkelijk kunt overdragen zonder het apparaat op een pc aan te sluiten.



Nadat u het apparaat bijvoorbeeld op een toetsenbord of muis hebt aangesloten, kunt u met het toetsenbord snel en gemakkelijk gegevens invoeren en het apparaat met de muis bedienen.

## Geluidsrecorder

U kunt lange opnames maken. Zorg dat er voldoende ruimte vrij is op de microSD-kaart.

---

Opnemen:

1. Houd de telefoon bij de bron van het geluid.
2. Klik op  om op te nemen en klik op  om te stoppen.

---

# De mobiele telefoon beheren

Raak Instellingen aan om de mobiele telefoon te configureren.

## DRAADLOOS EN NETWERKEN

- Stel belinstellingen in zoals de beltoon van de telefoon, trillen met bellen, voicemail enz.
- Klik om wi-fi of Bluetooth in te schakelen en stel ze vervolgens in.
- Geef het gegevensgebruik weer.
- Klik op 'Meer' om het volgende te doen:
  - Klik om de vliegtuigmodus in te schakelen.
  - Selecteer standaard SMS APP
  - Configureer VPN.
  - Stel tethering en de draagbare hotspot in.
  - Stel het mobiele netwerk in enz.

## APPARATEN

### Geluid

- Stel de volumes in voor muziek, video, spelletjes en andere media, beltonen, meldingen, alarmen.
- Selecteer een beltoon voor de telefoon.
- Schakel trillen tijdens het bellen in of uit.
- Stel het standaardgeluid voor meldingen in.

- 
- Schakel toetsgeluiden voor het toetsenbord, aanraakgeluiden, schermvergrendelingsgeluiden, camera-sluitergeluiden, trillen bij aanraken in of uit.

## **Weergave**

- Pas de helderheid van het scherm aan.
- Kies een achtergrond in de Galerij/Live achtergronden/Achtergronden.
- Pas aan na hoeveel tijd het scherm automatisch wordt uitgeschakeld.
- Stel dagdroom in
- Schakel de achtergrondverlichting van toetsen in of uit.
- Selecteer de tekengrootte.
- Sensorinstellingen
- Schakel Scherm automatisch draaien en Sensor dempen in of uit.
- G-sensor kalibreren

## **Opslag**

Stel de primaire opslag in, open de statusbalkmelding. Geef de opslagcapaciteit en het gebruik van het externe geheugen (microSD-kaart) en het interne geheugen weer.

---

## **Batterij**

Geef de gegevens over het batterijgebruik weer op grond van het proces en de toepassing die stroom uit de batterij verbruiken.

## **Apps**

Beheer en verwijder geïnstalleerde apps. Bekijk en beheer welke services momenteel worden uitgevoerd, geef weer hoeveel opslagruimte door apps wordt gebruikt, wijzig de voorkeurslocatie voor de installatie van nieuwe apps.

## **PERSOONLIJK**

### **Locatietoegang**

- Selecteer de locatiemodus: Hoge precisie, Batterij sparen, Alleen apparaat.
- Geef recente locatieaanvragen weer.

### **Beveiliging**

- Vergrendel het scherm met Geen/ Vegen/ Gezichtsontgrendeling/ Patroon/ Pincode of Wachtwoord.
- Widgets ingeschakeld of niet.

- 
- Bewerk de gegevens van de eigenaar die worden weergegeven op het vergrendelscherm.
  - Stel de vergrendeling van de SIM-/USIM-kaart in en bewerk wachtwoorden.
  - Maak het wachtwoord zichtbaar of niet.
  - Selecteer apparaatbeheerders.
  - Rechten voor app weergeven of wijzigen
  - Sta de installatie van niet-markt-apps wel of niet toe.
  - Sta de installatie van apps die mogelijk schadelijk zijn niet toe of waarschuw eerst.
  - Geef vertrouwde CA-certificaten weer.
  - Installeer certificaten van de SD-kaart.
  - Verwijder alle certificaten.

## **Talen invoer**

- Selecteer een taal.
- Schakel de spellingscontrole in of uit.
- Selecteer een standaardinvoermethode.
- Stel zoeken met spraak en tekst-naar-spraak-uitvoer in.
- Stel de pointersnelheid in.

---

## **Back-up en opnieuw instellen**

Schakel Back-up maken van mijn gegevens in;

Klik op Fabrieksgegevens herstellen om alle gegevens op de telefoon te wissen.

## **ACCOUNTS**

Voeg accounts van een andere soort toe.

## **SYSTEEM**

### **Gegevens en tijd**

Stel de datum, tijd, tijdzone en indelingen in.

- De huidige datum en tijd worden weergegeven op het lege scherm als u Automatisch kiest.
- Als u niet voor automatisch kiest, moet u de datum en tijdzone instellen.
- Stel de notatie van de tijd en datum in.

### **Toegankelijkheid**

- Schakel Talkback/Bijscripten in.
- Schakel gebaren voor vergroting/Grote tekst/Aan/uit-knop beëindigt

---

gesprek/Gesproken wachtwoorden/Snelkoppeling voor  
toegankelijkheid/Tekst-naar-spraak-uitvoer in of uit.

- Selecteer de vertragingstijd voor Aanraken en ingedrukt houden.

## **Automatisch in-/uitschakelen**

Selecteer automatisch in-/uitschakelen en selecteer de tijd.

## **Info over de telefoon**

Raak Instellingen→Info over telefoon aan. Daarna wordt het volgende submenu weergegeven:

- Status, om de status te controleren van de batterij, IMEI-gegevens, het IP-adres, het wi-fi- en Bluetooth-adres, het serienummer, de uptime enz.
- Juridische informatie, om de juridische informatie voor Open Source-licenties en Google weer te geven.
- Modelnummer. Enz.