

SPIDER-X4

GUÍA DEL USUARIO



Gracias por comprar este teléfono móvil.

Lea detenidamente todas las precauciones de seguridad y este manual antes de usar el dispositivo para asegurarse de que lo usa de forma segura y adecuada.

El contenido, las imágenes y las capturas de pantalla que se usan en este manual pueden tener un aspecto distinto a las del producto real.

Queda prohibido reproducir, distribuir, traducir o transmitir cualquier parte de este manual, en cualquier formato o medio, electrónico o mecánico, lo que incluye fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de la información, sin obtener antes un permiso por escrito.

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.

Índice

| | |
|--|-----------|
| <u>LEER ANTES DE CONTINUAR</u> | 6 |
| PRECAUCIONES DE SEGURIDAD | 6 |
| SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL Y LOS DATOS | 9 |
| INFORMACIÓN SOBRE EL SAR | 10 |
| CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS | 11 |
| <u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u> | 12 |
| TELÉFONO | 12 |
| <u>MENÚ FUNCIONALES</u> | 14 |
| ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS | 14 |
| LIBRETA DE DIRECCIONES | 14 |
| LLAMADAS | 15 |
| MENSAJERÍA | 16 |
| <u>MULTIMEDIA</u> | 17 |
| CÁMARA | 17 |
| VISOR DE IMÁGENES | 17 |
| REPRODUCTOR MULTIMEDIA | 17 |

| | |
|---|-----------|
| EDITOR DE IMÁGENES | 18 |
| GRABADORA DE SONIDO | 18 |
| RADIO FM | 18 |
| ORGANIZADOR | 19 |
| CALENDARIO | 19 |
| TAREAS | 19 |
| ALARMA | 19 |
| RELOJ MUNDIAL | 19 |
| NOTAS | 20 |
| SINCRONIZACIÓN | 20 |
| SINCRONIZACIÓN DEL TELÉFONO | 20 |
| AJUSTES | 21 |
| AJUSTES DEL TELÉFONO | 21 |
| AJUSTES DE SEGURIDAD | 22 |
| CONECTIVIDAD | 22 |
| REESTABLECER AJUSTES PREDETERMINADOS | 23 |
| EFFECTOS DE SONIDO | 23 |
| PERFILES DE USUARIO | 24 |
| EXTRA | 24 |
| CALCULADORA | 24 |

| | |
|--|------------------|
| CONVERSOR DE UNIDADES | 25 |
| CONVERSOR DE DIVISAS | 25 |
| CRONÓMETRO | 25 |
| LECTOR DE E-BOOKS | 25 |
| CONTESTADOR | 25 |
| LINTERNA ELÉCTRICA | 26 |
| <u>SERVICIOS</u> | <u>26</u> |
| SERVICIOS DE INTERNET | 26 |
| <u>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES</u> | <u>27</u> |

Leer antes de continuar

Precauciones de seguridad

Lea detenidamente las precauciones de seguridad para asegurarse de usar el teléfono móvil de forma correcta.

1. No aplaste, lance ni perforo el teléfono móvil. Evite que el teléfono móvil se caiga, se aplaste o se doble.
2. No utilice el teléfono móvil en un entorno húmedo, como el baño. No sumerja el teléfono y evite que se moje.
3. No encienda el teléfono móvil si está prohibido usarlo o si puede producir interferencias o peligros.
4. No use el teléfono móvil mientras conduce.
5. Siga todas las normas o reglamentos de hospitales y centros de salud. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de algún dispositivo médico.
6. Apague el teléfono móvil cuando viaje en avión. El teléfono puede provocar interferencias en el equipo de control de dicho avión.
7. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión, ya que el rendimiento de estos dispositivos puede verse afectado.
8. No intente desmontar el teléfono móvil ni sus accesorios. Solo el personal cualificado puede reparar u ocuparse del mantenimiento del teléfono.

9. No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en recipientes con un campo electromagnético intenso.
10. No coloque soportes de almacenamiento magnéticos cerca del teléfono móvil. La radiación del teléfono podría borrar la información que guardan.
11. No coloque el teléfono móvil en un entorno de alta temperatura ni lo use en lugares con gases inflamables, como una gasolinera.
12. Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión.
13. Use únicamente baterías y cargadores aprobados para evitar el riesgo de explosiones.
14. Respete las leyes y normativas relativas al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás al usar su dispositivo inalámbrico.
15. Respete rigurosamente las instrucciones correspondientes de este manual cuando use el cable USB. De lo contrario, su teléfono móvil o su PC podrían resultar dañados.
16. Este manual solo tiene fines de referencia; como norma, consulte el objeto material.
17. Para evitar interferencias, mantenga el dispositivo siempre al menos a 15 cm de un marcapasos.
18. Para reducir los riesgos de interferencias con marcapasos, mantenga el

dispositivo en el lado contrario del implante.

19. Si el reproductor de audio del teléfono móvil se usa a máximo volumen durante periodos prolongados, pueden producirse daños auditivos.



Seguridad de la información personal y los datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en el dispositivo puede provocar que su información personal y sus datos se pierdan y que otras personas puedan acceder a ellos. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger su información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- Bloquee la pantalla del dispositivo y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo para desbloquearlo.
- Realice copias de seguridad de la información personal que guarde en su tarjeta SIM/USIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo con frecuencia. Si cambia a un dispositivo distinto, asegúrese de mover o eliminar cualquier información personal que haya en el antiguo.
- Si le preocupa que haya virus en los mensajes o los correos electrónicos que reciba de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza el dispositivo para navegar por Internet, evite los sitios web que puedan suponer un riesgo para la seguridad con el fin de evitar el robo de su información personal.
- Si usa servicios como anclaje Wi-Fi o Bluetooth, defina contraseñas para dichos servicios para impedir accesos no autorizados. Cuando estos servicios no estén en uso, desactívelos.
- Instale o actualice el software de seguridad del dispositivo y analícelo

regularmente en busca de virus.

- Asegúrese de que las aplicaciones de terceros que obtenga procedan de fuentes legítimas. Las aplicaciones de terceros descargadas deben analizarse por si contienen virus.
- Instale software de seguridad o parches publicados por los proveedores de aplicaciones de terceros.
- Algunas aplicaciones requieren que se transmita información sobre su ubicación. Por tanto, otros podrán compartir dicha información sobre su ubicación.
- El dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a proveedores de aplicaciones de terceros. Los proveedores de terceros usan esta información para mejorar sus productos y servicios.

Información sobre el SAR

Este dispositivo cumple con las directrices relativas a la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia cuando se usa a la altura de la cabeza o a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo. El límite de SAR indicado en las directrices de ICNIRP es de 2,0 vatios/kilo (W/kg) de media sobre 10 g de tejido que absorba la mayor cantidad de señal.

Durante las pruebas, la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) registrado para este modelo fue:

| | |
|------------|------------|
| SAR cabeza | 0,983 W/Kg |
| SAR cuerpo | 0,904 W/Kg |

Cumplimiento de normativas

Este dispositivo cumple con las recomendaciones esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/CE. El texto completo de la declaración de conformidad del teléfono se encuentra disponible en el sitio web: www.crosscall.com

CE 0700

Importado por: CROSSCALL – 655 RUE PIERRE SIMON LAPLACE

13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIA

Especificaciones técnicas

Teléfono

| | |
|-------------|------------------|
| Modelo | SPIDER-X4 |
| Dimensiones | 127 x 58 x 15 mm |
| Peso | 120,3 g |



| Descripción | |
|--------------------|---------------------------|
| 1 | Altavoz |
| 2 | Pantalla |
| 3 | Teclado |
| 4 | Micrófono. |
| 5 | Conexión para el cargador |
| 6 | Entrada de auriculares |
| 7 | Linterna |
| 8 | Flash |
| 9 | Cámara |
| 10 | La tapa de la batería. |

Menús funcionales

Administrador de archivos

Utilice el administrador de archivos para organizar sus archivos en carpetas.

Si se inserta una tarjeta de memoria, los archivos almacenados en ella se organizan por separado.

Seleccione "Teléfono" o "Tarjeta de memoria" y "Opciones" para buscar, copiar, eliminar y mover los archivos en carpetas.

- **Abrir:** Seleccione esta opción para abrir Archivos recibidos, Audio, E-book, Mi música e Imágenes.
- **Formato:** Formatee el teléfono o la tarjeta de memoria.

Libreta de direcciones

Puede guardar el nombre y el número de teléfono en la memoria del teléfono o la tarjeta SIM.

La memoria del teléfono permite almacenar hasta 500 números con sus correspondientes nombres.

Nota:

La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM se determina según el tipo de tarjeta.

Llamadas

Historial de llamadas

Con esta función puede ver sus llamadas perdidas, realizadas y recibidas, así como eliminar todo el registro, etc.

Ajustes de llamadas

- **Lista de números bloqueados:** puede incluir una gran cantidad de números. Si está habilitada, no podrá recibir llamadas de los números de esta lista.
- **Rellamada automática:** Active o desactive esta función para habilitar o deshabilitar las rellamadas automáticas. Si activa la función de rellamada automática, el teléfono móvil volverá a marcar automáticamente el número poco después si la persona a la que ha llamado no responde. El número de rellamadas automáticas se puede fijar en un máximo de 10. Durante las rellamadas automáticas no puede marcar otros números. Para finalizar el proceso de rellamada automática, pulse la tecla "Terminar".

Nota:

Esta función debe ser admitida por el operador de red al que está suscrita la tarjeta SIM.

- **Marcación IP:** Primero tiene que establecer el número de IP.
- **Sonido de fondo:** Se usa para definir los ajustes de reproducción y la lista de efectos.
- **Recordatorio de tiempo de llamada:** Muestra el tiempo de la llamada.
- **Finalización automática rápida:** Puede activar o desactivar esta función.
- **Rechazar por SMS:** puede activar o desactivar esta función.
- **Modo respuesta:** Seleccione un modo respuesta si lo necesita.

Mensajería

El teléfono admite el servicio de mensajes cortos (SMS) y el servicio de mensajes multimedia (MMS). Puede enviar mensajes de texto y gestionar los mensajes enviados y recibidos.

En modo de espera, vaya al menú principal pulsando la tecla multifunción izquierda y después seleccione el centro de mensajes para acceder a la interfaz de mensajes.

En el mensaje, seleccione "Opciones" para ver el menú de los mensajes.

Multimedia

Cámara

Esta función le permite hacer fotos o grabar vídeos. Puede pulsar la tecla de navegación derecha o izquierda para acercar o alejar, la tecla "OK" para sacar fotos o capturar clips de vídeo, la tecla multifunción izquierda para acceder a los ajustes de la cámara o la tecla multifunción derecha para salir de la interfaz de captura.

Visor de imágenes

Con esta función puede ver las fotos o imágenes.

Reproductor multimedia

Utilice esta función para reproducir archivos de sonido y vídeo. Al pulsar la tecla de navegación, puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de vídeo: reproducir/pausar (tecla de navegación hacia arriba), avanzar rápidamente (manteniendo pulsada la tecla de navegación derecha) y rebobinar (manteniendo pulsada la tecla de navegación izquierda). En la interfaz de reproductor de vídeo, pulse la tecla numérica 1 para pasar a reproducción en pantalla completa; puede pulsar la tecla * o # para ajustar el volumen.

Editor de imágenes

Edición fotográfica: utilice la función de recorte para cambiar automáticamente el tamaño de cualquier imagen seleccionada en la tarjeta de memoria.

Grabadora de sonido

Acceda a esta opción para realizar una grabación.

➤ Para empezar a grabar: Pulse la tecla de navegación hacia arriba para empezar y la tecla multifunción derecha para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente. Pulse la tecla "Terminar" para salir sin guardar el archivo de grabación.

Nota:

El tiempo de grabación depende de la memoria del teléfono móvil.

Radio FM

Su teléfono viene equipado con radio FM. Puede utilizar la aplicación como radio FM tradicional con sintonización automática y emisoras guardadas.

Puede escucharla mientras ejecuta otras aplicaciones.

Organizador

Calendario

Una vez que haya accedido a este menú, encontrará un calendario mensual para llevar un registro de compromisos importantes, etc. Los días con eventos asignados aparecerán marcados.

Tareas

Esta función le permite crear tareas de recordatorio.

Alarma

El teléfono trae cinco alarmas predefinidas pero desactivadas por defecto.

Puede activar una, varias o todas, si es necesario. Puede definir la fecha y hora de activación de cada alarma.

Reloj mundial

Acceda a este menú para ver la hora de las principales ciudades en diferentes zonas horarias.

Notas

Esta función le permite crear notas.

Sincronización

Puede sincronizar sus datos entre su cuenta y el teléfono. Pero antes debe añadir cuentas para sincronizar.

Sincronización del teléfono

Puede sincronizar una aplicación con esta función.

Ajustes

Ajustes del teléfono

- **Fecha y hora:** defina la ciudad de residencia, el formato de fecha y hora y la zona horaria.
- **Programar encendido/apagado:** Es posible programar el encendido y apagado del teléfono hasta 4 veces. Puede configurar el estado y la hora para cada hora programada.
- **Idioma:** Puede seleccionar el idioma para usar el menú.
- **Preferencias de idioma de escritura:** Seleccione su método de escritura deseado.
- **Pantalla:** Con esta función puede configurar el fondo de escritorio, el salvapantallas, la pantalla de encendido/apagado, el estilo del menú principal, la fecha y hora y el tipo de reloj.
- **Temas:** Active el tema que prefiera.
- **Texto de bienvenida:** Puede activar o desactivar el texto de bienvenida.
- **Tecla dedicada:** Puede asignar la tecla de navegación como método abreviado para acceder a funciones importantes. En modo de espera, pulse la tecla de navegación correspondiente para iniciar la función.
- **Actualización automática de la hora:** Puede actualizar automáticamente la hora con la red.
- **Modo avión:** Configure el encendido/apagado en modo avión.

Ajustes de seguridad

Protección del teléfono

Puede activar o desactivar la contraseña del teléfono. Si habilita esta función, deberá introducir una contraseña cada vez que encienda el teléfono. La contraseña predeterminada del teléfono es 1122.

Bloqueo automático del teclado

El bloqueo del teclado impide cualquier marcación accidental. Esta función no impide recibir llamadas y podrá marcar números de emergencias.

Administrador de certificados

Esta función le permite administrar certificados.

Conectividad

- **Bluetooth:** Con la función Bluetooth, puede crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, como teléfonos móviles, ordenadores, auriculares y kits manos libres. Puede usar la función Bluetooth para enviar imágenes, clips de vídeo, música, clips de sonido y notas, así como transferir archivos desde un PC compatible.

- **Administrar conexiones:** Puede usar su administrador de archivos para organizar sus archivos en carpetas.
- **Compartir conexión a Internet:** Para obtener más información, consulte la sección "Ayuda" de este menú.

Reestablecer ajustes predeterminados

Utilice esta función para restaurar todos los datos del sistema. Los ajustes del menú del teléfono se reestablecerán con sus valores originales. Todos los datos de usuario almacenados en el teléfono se eliminarán. La contraseña predeterminada del teléfono es 1122.

Nota:

Utilice esta función con precaución. Haga una copia de seguridad de los datos almacenados en el teléfono antes de utilizar esta función.

Efectos de sonido

- **Efecto de audio:** Puede seleccionar Ecualizador, Reverberación o el efecto envolvente 3D.
- **Optimización de los bajos:** Puede habilitar o deshabilitar esta función.

Perfiles de usuario

El usuario puede pasar de un modo a otro según sus necesidades.

El teléfono ofrece: Modo General, modo Silencio, modo Reunión, modo Aire libre y modo Mi estilo. El usuario también puede reestablecer modos personalizados pulsando la tecla multifunción izquierda para acceder a la interfaz de opciones.

Puede personalizar las siguientes opciones para nuevos perfiles.

- **General:** Puede escoger Activar, Personalizar y Reestablecer.
- **Silencio:** Puede seleccionar el modo Silencio
- **Reunión:** Puede seleccionar el modo Reunión
- **Aire libre:** Puede seleccionar el modo Aire libre
- **Mi estilo:** Puede personalizar el modo

Extra

Calculadora

La calculadora suma, resta, multiplica y divide. Para usar la calculadora:

- Pulse la tecla hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda para seleccionar $+$, $-$, \times , \div , respectivamente.
- Pulse la tecla multifunción derecha para eliminar la cifra.
- Pulse la tecla "OK" para obtener el resultado.

Convertor de unidades

Esta función le permite convertir el peso y la longitud.

Convertor de divisas

Puede convertir divisas introduciendo el tipo de cambio correspondiente.

Cronómetro

El cronómetro es una sencilla aplicación para medir el tiempo con la posibilidad de registrar varios resultados y suspender/reanudar la medición.

Lector de e-books

El lector de e-books le permite leer archivos TXT. Utilizando el cable de conexión USB, introduzca archivos en la carpeta E-book del teléfono y la tarjeta T-Flash. Busque la carpeta y abra el e-book para leer texto directamente.

Contestador

Esta función le permite configurar el teléfono para dejar mensajes.

Linterna eléctrica

Esta función le permite utilizar la linterna eléctrica.

Servicios

Servicios de Internet

La función GPRS/WCDMA se activará primero para el acceso inalámbrico a Internet.

- **Página de inicio:** Configure la página de inicio.
- **Marcadores:** Configure el marcador para facilitar la navegación por las últimas páginas web visitadas.
- **Búsqueda o introducción de una URL:** Introduzca manualmente la URL.
- **Última dirección web:** Guarde las URL de las páginas web visitadas.
- **Páginas recientes:** Visualice las páginas visitadas recientemente.
- **Guardar páginas:** El teléfono muestra las páginas guardadas cuando no hay conexión.
- **Ajustes:** editar el archivo, limpiar la memoria caché o eliminar información personal de la tarjeta SIM.

Instrucciones de seguridad importantes

Para prevenir daños auditivos, no ponga el volumen demasiado alto durante periodos prolongados.

Utilice la batería designada en caso de riesgo de explosión y deseche las baterías usadas siguiendo las correspondientes instrucciones. Recicle su teléfono.

El logotipo WEEE que aparece en el producto indica que el mismo debe desecharse con otros residuos domésticos. Deseche todos sus aparatos electrónicos o eléctricos en el punto de recogida designado para el reciclaje de residuos peligrosos.

